ACHTUNG

Einbauhinweis Magnetfilter

Bitte aufmerksam lesen und beachten!





Der Magnetfilter muss in die schwarze Rücklaufleitung eingesetzt werden, die zum Vorratsbehälter (schwarz) des ABC Systems führt.

Die Rücklaufleitung muss mit einem scharfen Schneidewerkzeug an einer Stelle aufgetrennt werden. Der Schlauch kann gegebenenfalls zwischen 5 und 7 cm nach unten hin gekürzt werden aber auch ohne Einkürzung lässt sich der Schlauch nach unten hin gut verlegen.

ACHTUNG: Bitte die Einbaurichtung beachten!

Die Fließrichtung ist mit einem Pfeil am Filter gekennzeichneten. Der Magnet muss in Richtung Behälter zeigen.

Die Schlauchschellen zur Befestigung des Magnetfilters liegen bei. Bitte ziehen Sie die Schellen nicht gewaltsam an, so dass der Schlauch klemmt.

Falls Sie Fragen haben sollten, sind wir gerne für Sie da. Bitte nutzen Sie dazu die unten stehende Telefonnummer oder schreiben Sie uns eine E-Mail!



Zädow Automotive

Tel.: 033986/502480

Mail: abcteile24@icloud.com